

道路

現地 管理 表示 番号		管理 番号
1	南1	北1
2	南2	北2
3	南3	北3
4	南4	北4
5	南5	北5
6	南6	北6
7	南7	北7
8	南8	北8
9	南9	北9
10	南10	北10
11	南11	北11
12	南12	北12
13	南13	北13
14	南14	北14
15	南15	北15
16	南16	北16
17	南17	北17
		北18
		北19
		北20



※R-J2は北1=N1、南1=S1と表記しています。