

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行必要として 3,850 円(税込)が発生する。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

《遵守事項》

使用者は本駐車場においては下記事項を守らなければならない。

※月極駐車場一時使用契約約款内の「遵守事項」より抜粋

- (1) 引火性物件その他危険物を持ち込まないこと。
- (2) 火気の取り扱い等をしないこと。
- (3) 車両の出入りの際は駐車位置、交通規制等の駐車場内の秩序について、管理者の指示に従うこと。
- (4) 車両の運転に当たっては安全運転をすること。
- (5) 甲又は丙の許可を得たもの以外、物品の販売、自動車の修理(簡易な修理を除く)その他秩序を乱す行為は一切行わないこと。
- (6) 駐車場において物件を損傷し又は事故を起こしたときは直ちに甲又は丙に届け出ること。
- (7) 駐車場内に空き缶・タバコの吸殻等を廃棄しないこと。
- (8) 他の車両の駐車位置を侵さないこと。
- (9) 予め駐車場の取扱説明書を確認し、その記載事項に従うこと。
- (10) その他甲又は丙の定める一般的な指示に従うこと。

以上

《制御盤操作方法》

〈 入庫時 〉

- ① 電源のところの鍵を、入にする
- ② シャッターボタン開 を押す
- ③ 安全確認ボタン を押す
(オレンジランプが消える)
- ④ 空又は決まった パレット番号入力 し、OKを押す
- ⑤ タワー内信号灯にて STOP 表示されるまで進行
- ⑥ シャッターボタン閉める を押す
- ⑦ 守衛室の鍵の施錠 (ビル入口シャッターを下ろす)

〈 出庫時 〉

- ① シャッターボタン開く を押す
- ② 安全確認ボタン を押す
- ③ パレットNoボードの駐車したNoを確認し、パレット番号入力 し、OKを押す
- ④ 車の出庫(ターンテーブルの中心までバック)
- ⑤ ターンテーブルボタン を押す (車の回転開始) → 止める
- ⑥ シャッターボタン閉 を押す (照明・信号灯スイッチを OFF)
- ⑦ 守衛室の鍵の施錠 (ビル入口シャッターを下ろす)

*** 注意 *** 守衛がいない時間に入出庫される場合は、
守衛室とシャッターの鍵は必ず施錠してください。