

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 必ず事前に入庫できるか現地で確認の事
- (2) 平日土曜日(7～20時まで可能)、日祝休業

《注意事項》


初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。


以上

四ツ橋セントラルビル 立体駐車場 操作方法



操作手順

- ①運転操作ボタンの【運転準備】を押す
- ②キーボードで暗証番号を入力する
- ③キーボードの【設定】を押す
※④【呼出】が点滅します
- ④運転操作ボタンの【呼出】を押す
- ⑤ターンテーブルを進行方向へ回転させる
※出庫時は出庫後回転させてください
- ⑥入出庫後は必ず【ドア閉】を押す



暗証番号を間違えたときは、暗証番号表示器に
〈EEEE〉が表示されます。

キーボードの【訂正】を押して、正しい暗証番号を
再入力してください。

※再入力できる回数が制限されている為、制限回数を
超えると異常表示灯が点灯し操作ができなくなりますので
ご注意ください。

車両呼出暗証番号

車両番号	暗証番号